Manual de Usuario

SOLAR PEEL Plafón

Funcionamiento:

- Instala todos los elementos y conecta el panel solar al plafón. Carga durante al menos 8 horas el plafón led con el panel solar orientado a la luz solar directa
- Presiona el botón AUTO del mando a distancia para activar el modo de control automático de iluminación. Solo se encenderá la luminaria si la iluminación ambiental baja de 50lx (por la noche) y se apagará durante el día.
- Presiona el botón ON del mando a distancia para encender en cualquier momento la luminaria. Los ajustes de control de intensidad y temporizador no están operativos en este modo.
- El mando a distancia IR tiene un alcance de 12 metros en línea recta sin obstáculos entre el mando y el plafón que interfiera la señal.
- El plafón led memoriza y ejecuta la última configuración realizada cuando se vuelve a encender.

Normas de uso:



- Temperatura de trabajo: -10°C - 45°C
- Cuando la luminaria no se usa por mucho tiempo, cargar la batería cada 3 meses para preservar la vida útil de la batería.
- Instala el panel solar en una zona despejada y con el panel solar orientado a la luz del sol. Evita que las hojas, árboles o cualquier otro obstáculo se interpongan en el panel solar, afectará la eficiencia de carga.
- Para una carga completa debe tener luz solar directa de 6 a 8 horas.
- No instales el plafón solar cerca de una torre de comunicaciones u otro campo de ondas electromagnéticas.
- No utilices este producto en ambientes de alta temperatura, humedad, corrosivos o malas condiciones de trabajo, ya que afectará a la vida útil del producto y su garantía.
- Reemplaza la batería del mando a distancia cuando este no funcione correctamente.

Especificaciones técnicas:

Referencia	LD1021466
Panel solar	6V*6W policristalino de silicona
LED	36 pcs LED
Batería	3.2V*12000mAH
Tiempo de trabajo	8-12 horas
Control	Sensor de luminosidad / Mando a distancia
Area iluminada	>50-70 m²
Modo de carga	Solar/DC
Tiempo de carga	8-12 horas
Protección	IP66

Mando a distancia:

