

## Controlador 2.4G RF, DC12-48V, 30A, 2 en 1 monocolor + CCT



Controlador profesional 2 en 1, para tiras monocolor y CCT o blanco dual. Admite voltajes de DC12V hasta DC48V y hasta 30A de potencia. Dimmer RF 2.4Ghz para variar la intensidad de la luz que emiten las tiras LED y programar distintos efectos. Puede controlar 4 zonas distintas. Compatible con un amplio catálogo de mandos a distancia.



### ESPECIFICACIONES

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Alimentación      |                            |
| Salida            | <b>DC12V=360W/24V=720W</b> |
| Amperios (mA)     | <b>30000mA</b>             |
| Interior-exterior | <b>Interior</b>            |
| Controlado por:   | <b>RF</b>                  |
| Otros             | <b>Multizona</b>           |
| Temp. de trabajo  | <b>-20º a 60º</b>          |

#### Referencia

LD1052129

#### Dimensiones del producto

81x134x24mm

#### Dimensiones del packaging

8,4x13,7x2,6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAAE

### DETALLES

Controlador 2.4G RF para tiras monocolor y CCT o blanco dual. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros. Con el mando a distancia (no incluido) controla el encendido / apagado, modo, velocidad y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de

forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.

La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de

corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.


Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego

empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.

Potencia de salida: Máx.30A en total.

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.
- No conectar más de 8-10 metros con una sola fuente de alimentación.
- Inserte una nueva fuente cada 8-10 metros.


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN



### Instalación

#### Diagrama de conexión


de un solo color



# Ficha técnica

Controlador 2.4G RF, DC12-48V, 30A, 2 en 1 monocolor + CCT

## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.