# Timer Frog

Ajusta el tiempo de ducha necesario, y en el momento prefijado obtendrás una señal de advertencia. Esto ayuda a reducir el tiempo de la ducha para ahorrar energía, agua y dinero.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Interior-exterior | **Interior** |
| Marca | **EcoSavers** |
| Etiqueta energética | **A++** |

**Referencia**
LD1120414

**Dimensiones del producto**
10,5x12,5x3mm

**Dimensiones del packaging**
10,5x12,5x3cm

**Certificados**
CE
ROHS
ECORAEE

## DETALLES

El Timer Frog es un producto para educar a los niños y adultos a tomar conciencia sobre el consumo de agua y el ahorro de energía.

Muy fácil de ajustar los minutos y los segundos que deseas para ducharte, después del tiempo introducido en el temporizador emitirá una señal acústica para dejar de ducharte. Al limitar el tiempo de ducha puedes ahorrar un montón de agua, energía y dinero todos los días.

El Timer Frog integra una ventosa para poder ser fácilmente instalado la pared o mampara de la ducha.

## GALERIA

**AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.