MiBOXER® | Mi·Light Subordinate New Brand

Manual de instrucciones del sensor PIR de 2,4 GHz

Número de modelo: PIR1-RF

Contenido

Característica 2

Parameter 2

Descripción 3

Instalación de la batería 3

Vincular/Desvincular 4

Función descriptiva 5

Método de configuración de funciones 6

Compatible con estos controles remotos de 2.4G RF 7

Dirección de instalación 8

Atención 9

1. Característica

La detección de movimiento admite la automatización inteligente de escenas y la advertencia de intrusión

Soporte para vincular con una o varias series de iluminación 2.4G

Soporte para establecer la función "tiempo de espera" cuando se detecta movimiento

Built-in high sensitive lighting sensor

Método de montaje magnético fuerte

Ángulo flexible de 360°

2. Parameter

Número de modelo: PIR1-RF

Batería: CR123A 3V

Consumo de energía en espera: 12μA

Ángulo de detección: 120°


Distancia de detección: 7m

RF: 2.4GHz


Distancia de comunicación: 30m

Temperatura de trabajo: -10~40°C


3. Descripción



4. Instalación de la batería



Abra el estuche posterior en sentido antihorario




Instale la batería CR123A 3V **(Compra por separado)**


5. Vincular/Desvincular

El sensor PIR debe emparejarse con luces, se pueden trabajar innumerables luces con él.


1). Instrucciones de código de enlace



Apague 10 segundos y encienda nuevamente.




Presione brevemente el botón " SET " 3 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.




Las luces parpadean 3 veces lentamente, lo que significa que la vinculación se realizó correctamente.

La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)


2). Instrucciones para desvincular el código



Apague 10 segundos y encienda nuevamente.



Presione brevemente el botón " SET " 5 veces en 3 segundos cuando la luz esté encendida.



Las luces parpadean 10 veces rápidamente, lo que significa que la desvinculación se realizó correctamente.

La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)

6. Función descriptiva

***Función de brillo mientras se detecta movimiento:**

Iluminando, el brillo se puede configurar 20% o 100%.

***Sentido de luz:**

ENCENDIDO: el sensor PIR solo funciona en áreas sombrías

APAGADO: el sensor PIR funciona en cualquier lugar

***Luz de noche:**

ENCENDIDO: ambiente brillante a ambiente sombrío, se enciende automáticamente (el brillo es 1%), ambiente sombrío a ambiente brillante, se apaga automáticamente

APAGADO: La luz está apagada mientras no se detecta movimiento en ningún entorno

***Tiempo de espera mientras se detecta movimiento**

(30S / 2 minutos / 10 minutos / 60 minutos):

Por ejemplo: encenderá la luz si se detecta y activa movimiento función de temporizador (30 segundos), la luz se apagará si hay un nuevo movimiento no se detecta en 30 segundos.

7. Método de configuración de funciones


Predeterminado de fábrica:

Función de brillo mientras se detecta movimiento: 100%


Tiempo de espera mientras se detecta movimiento: 30 segundos

Sentido de luz: APAGADO

Luz nocturna: APAGADO



Distancia máxima 1m



1. Mantenga presionado "SET" segundos, el indicador parpadea rápidamente para comenzar a configurar. (Atención: salió sin operación dentro de los 10 segundos)

2. Presione brevemente las teclas, los detalles son los siguientes

Configurar la función	Presione brevemente 1 vez en el control remoto
Función de brillo durante el movimiento detectado	Maestro encendido: 100% Maestro de descuento: 20%
Sentido de luz (encendido/apagado)	Zone-1 encendido apagado
Luz nocturna (encendido/apagado)	Zone-2 encendido apagado
Hora de espera	Zone-3 30S 2 minutos Zone-4 10minutos 60minutos

Ripristina le impostazioni di fabbrica:

Premere e tenere premuto il pulsante "SET" per 10 secondi fino a quando il LED lampeggia lentamente 3 volte per confermare il ripristino.

8. Compatible con estos controles remotos de 2.4G RF (Comprado por separado)



FUT100



FUT089S



FUT089
FUT089-B



FUT092
FUT092-B



FUT096
FUT096-B



FUT006


FUT007


B1 / T1



B2 / T2


B3 / B3-B / T3



B4 / B4-B / T4

9. Dirección de instalación

1). Ubicación: Instálelo en el área donde las personas generalmente cruzan y la distancia debe estar 2 m sobre el suelo. Como se muestra abajo.





Área de detección útil
(vista vertical)




Área de detección útil
(vista por encima)


2). Manténgase alejado del aire acondicionado, el refrigerador, el horno ... ETC, lo cual es fácil de afectar la temperatura, no lo muestre bajo el sol directamente.








3). Retire la pegatina en la base posterior, arregle el soporte de la base en una posición adecuada.



Retirar la pegatina



Ponlo en base magnética

10. Atención

1). Retire la batería si no la usa a menudo, guárdela en condiciones secas y libres estáticas.
2). No lo use cerca del metal o el área fuerte de Hertz, afectará la distacia de la comunicación.

Hecho en china